




刀杆




订货号	刀片尺寸	D	D1	L	L1	刃数	紧固螺钉	Torx- 扳手
SRH23-2	27	23	25	110	50	2	S23	K21



订货号	刀片尺寸	D	D1	L	L1	刃数	紧固螺钉	Torx- 扳手
SRH32-5	32	32	32	130	60	5	S32	K22




订货号	刀片尺寸	D	D1	L	刃数	紧固螺钉	Torx- 扳手
SRH45-6	37	45	32	130	6	S45	K40




订货号	刀片尺寸	D	D1	L	刃数	紧固螺钉	Torx- 扳手
SRH32-5 M	32	32	16	52	5	S32S	K22
SRH45-6 M	37	45	22	60	6	S45S	K40
SRH63-9	38	63	22	50	9	S63	K40

刀杆




订货号	刀片尺寸 A	D	D1	L1	L	刃数	紧固螺钉	板手
SRH13-1	27	13	20	35	90	1	S13	K16



订货号	刀片尺寸 A	D	D1	L1	L	刃数	紧固螺钉	板手
SRH15-1	27	15	20	40	95	1	S15	K16



订货号	刀片尺寸 A	D	D1	L1	L	刃数	紧固螺钉	板手
SRH17-2	27	17	20	45	100	2	S17	K16



订货号	刀片尺寸 A	D	D1	L1	L	刃数	紧固螺钉	板手
SRH19-3	27	19	20	55	110	3	S19	K16